

Flex-hadice k setům OS a RS (OSP15060, OSP12560)

Montážní návod



Následující pokyny jsou určeny pro instalaci a údržbu **flex-hadice OSP**. Flex-hadice OSP jsou systémové příslušenství k odvětrávacím setům **OS a RS** \varnothing 150mm (varianta OSP15060) nebo **OS** \varnothing 125mm (varianta OSP12560). Je určena pro napojení setu k potrubí pro odvětrání interiéru, kanalizace, digestoře atp. Flex-hadice pro průměr 150mm může být doplněna systémovým prvkem, **lapačem kondenzátu** (OSK150275). **S jinými typy odvětrávačů nemusí být flex-hadice kompatibilní.**

Postup montáže:

- Flex-hadici OSP nasuneme na adaptér komínku a následně pootočíme tak, aby zámky ve vrchní přírubě zapadly do otvorů v adaptéru.
- Spodní přírubu (redukci) upravíme seříznutím na požadovaný průměr odvětrávacího potrubí. Po seříznutí nasuneme spodní přírubu do hrdla potrubí.

Těsnost zajistí gumové těsnění v hrdle potrubí. Pokud gumové těsnění chybí, je nutné jej doplnit (není součástí setu). V případě, že stávající potrubí nemá hrdlo s těsněním použijeme tzv. přechodku, popřípadě můžeme hrdlo vytvořit a přírubu flex-hadice utěsnit vhodným tmelem (není součástí setu).

